

Clearly of Sweden

Ditt Vatten – Din Hälsa

Clearly 3- Steps Duschfilter med utbytbar filterpatron

Skyddar och vårdar Dig och Din familj vid varje dusch!



Naturligt vackrare hår och lenare hud



Monteringsanvisning

- Skruva bort duschslangen från blandaren
- Skruva därefter på duschfiltret på blandaren
- Sätt sedan fast duschslangen i andra ändan på filtret
- Filtret är nu placerat mellan blandare och duschslang
- Låt sedan hett vatten spolras igenom filtret i minst 5 minuter
- Filterpatronen kan enkelt vändas och fungerar från båda håll
- För att bibehålla patronens unika effektivitet bör filterpatronen vändas periodvis
- Byt filterpatron senast efter 12 månader



Duschfiltret tar bort klorgas och reducerar skadliga tillsatser och föroreningar som finns i vårt kranvatten. Upplev skillnaden med att duscha och bada i filtrerat rent, mjukt vatten som också ger ett naturligt vackrare hår och lenare hud

Naturlig hälsa och skönhet börjar direkt i duschen och badkaret!